

# CUBE | CAN Quickstart

Das FRIZ Team bedankt sich herzlich für Ihren Kauf eines Produktes aus unserem Haus. Damit Sie CUBE | CAN schnell nutzen können, haben wir vor dem Versand die Produkte geprüft, teilgeladen und die Fernbedienung vorkonfiguriert.

Bitte laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Produkte vollständig auf (ca. 3-4 Stunden).

Im Folgenden möchten wir die Grundfunktionen Ihrer FRIZ Light näher vorstellen und einige Hinweise zur sicheren Nutzung mitgeben.

## Vorprogrammierte Fernbedienung

CUBE | CAN haben wir mit einer Hauptgruppennummer (ID) vorprogrammiert (zu finden auf der Unterseite der Leuchte). Die Hauptgruppe **11** für **CAN** und die Hauptgruppe **44** für **CUBE**. Standardmäßig sind die ersten vier Lichtmodi unter **M1** bis **M4** hinterlegt.

<b>ON</b>		Einschalten
<b>OFF</b>		Ausschalten
<b>M1</b>	<b>CANDLE</b>	Kerzenschein wird imitiert
<b>M2</b>	<b>WHITE</b>	Standard = Kalt-Weiß; mit Pfeiltasten < und > zwischen Warm-Weiß und Kalt-Weiß wechseln
<b>M3</b>	<b>RAINBOW</b>	Lichter einer Gruppe wechseln nacheinander die Farbe
<b>M4</b>	<b>PASTEL</b>	Standard = Rosa; mit < und > können sie die Farbe wechseln.

Wenn sie eine andere Farbe als Standard speichern möchten, einfach die Wunschfarbe über Pfeiltasten < oder > auswählen und dann die M4 Taste für 3 Sekunden gedrückt halten.

## Sicheres Laden

Wir empfehlen die Nutzung des mitgelieferten Ladegerätes. Beim Ladevorgang muss auf eine angemessene Kühlung geachtet werden. Die Leuchten müssen während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein. Das Ladegerät muss frei stehen oder liegen. Wenn Sie die CUBE | CAN in der Tasche laden wollen, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der Taschendeckel geöffnet ist, die Leuchten ausgeschaltet sind, und das Netzteil sich außerhalb der Tasche befindet.

## Achtung

Überhitzung kann zu Brand und / oder Schädigung der LEDs führen.

Drei weiße Leuchtdioden auf der Platine zeigen den Ladezustand innerhalb von 5 Sekunden an, nachdem das Ladekabel angeschlossen ist. Wenn alle drei Dioden dauerhaft leuchten, ist die CUBE | CAN vollständig geladen. Solange die Leuchtdioden blinken, ist die Ladung noch nicht abgeschlossen.

## Weitere Funktionen

Für weitere Funktionen und Details zur Bedienung, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.frizlights.com/de/support/](http://www.frizlights.com/de/support/)

Nun wünschen wir Ihnen schöne Stunden mit unseren FRIZ Leuchten.