

TABLE Quickstart

Das FRIZ Team bedankt sich herzlich für Ihren Kauf eines Produktes aus unserem Haus. Damit Sie schnell den TABLE nutzen können, haben wir vor dem Versand die Produkte geprüft, teilgeladen und die Fernbedienung vorkonfiguriert. Bitte laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Produkte vollständig auf (ca. 6 Stunden).

An dieser Stelle möchten wir Ihnen kurz die ersten Schritte vorstellen und einige Hinweise zur sicheren Nutzung an die Hand geben.

Vorprogrammierte Fernbedienungen (Up-Light und Down-Light)

Ihre TABLE Fernbedienungen haben wir mit zwei Hauptgruppennummern vorprogrammiert (zu sehen auf dem Aufkleber auf der Unterseite – TABLE **UP 77** und TABLE **DOWN 88**) und die ersten vier Lichtprogramme unter **M1** bis **M4** hinterlegt.

ON		TABLE einschalten
OFF		TABLE ausschalten
M1	RAINBOW	TABLE spielt die Farbpalette zeitlich versetzt ab
M2	CANDLE	Kerzenschein wird imitiert
M3 Up	WAVE	TABLE spielt das Farbenspektrum synchron ab
M4 Up	COLOR	(alle TABLEs haben die gleiche Farbe; mit < und > können Sie die Farbe wechseln. Kurz oder lang die Pfeiltaste drücken). Wenn Sie eine andere Farbe als Standard speichern möchten, einfach die Wunschfarbe aussuchen und dann die M4 Taste für 3 Sekunden gedrückt halten.
M3 Down	COLOR	(siehe oben) Orange ist vorprogrammiert
M4 Down	WHITE	(TABLE leuchtet warmweiß. Mit < und > können Sie den Farbton wechseln. Links Kaltweiß, rechts Warmweiß)

Sicheres Laden

Die Nutzung des mitgelieferten Ladegerätes ist vorgeschrieben.

Achtung: Überhitzung kann zum Brand und/oder der Schädigung der LEDs führen.

Weitere Funktionen

Für weitere Funktionen besuchen Sie bitte unsere Website: www.frizlights.com/support/

Nun wünschen wir Ihnen schöne Stunden mit unseren FRIZ Leuchten.