



Fernbedienung

| REMOTE |

FRIZ Light ein

FRIZ Light aus

Umschalten zwischen zwei Gruppen:  
z.B. CAN (ID-Gruppe 11) und  
CUBE (ID-Gruppe 44); TABLE Uplight  
(ID77) und TABLE Downlight (ID88)

Farbe ändern  
kälterer Weißton  
Speed langsamer

heller

Farbe ändern  
wärmerer Weißton  
Speed schneller

dunkler

Gespeicherte Mode-Kurz-  
wahltasten 1 | 2 | 3 | oder 4  
auswählen

Tastenkombination  
|Mode| - |+| oder |-|,  
um zwischen Modes  
zu wählen

Tastenkombination  
|Match| - |Zahl| - |ID|,  
um ID zu vergeben

Mikrofon Mode aus  
Mikrofon Mode ein

Tastenkombination  
|Zahl| - |ID| - |SR|,  
um ID zu suchen

Tastenbeleuchtung ein

Flash Mode ein

Blinkt, wenn Batterie  
leer wird

Race Light Mode ein

[frizlights.com/support](http://frizlights.com/support)